# BEDIENUNGSANLEITUNG & NUTZERINFORMATION Elektronischer Rauchmelder GENIUS H

## Herzlichen Glückwunsch zum Qualitäts-Rauchmelder GENIUS H!

Im Brandfall breitet sich der tödliche Rauch schnell und oft unbemerkt in der gesamten Wohnung aus. Ein Rauchmelder schützt Sie und Ihr Zuhause, denn er warnt frühzeitig vor Brandrauch. So gewinnen Sie kostbare Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen und Hilfe herbeizurufen.

Der Rauchmelder ist VdS-anerkannt (G-Nummer 209178), nach DIN 14604 geprüft und kann nach DIN 14676 eingesetzt werden. Er trägt das unabhängige Qualitätszeichen "Q", das für Rauchmelder mit erweiterter Qualitätsprüfung steht.



# Alle Betriebs- und Warnsignale im Überblick

Betriebszustand		Signale		Was ist zu tun?
		LED/Prüftaste blinkt	Akustisches Signal	
Alarmfall		jede Sekunde	lauter Dauerwarnton	s. Verhalten im Brandfall
Batterie schwach * oder Gerätestörung		alle 8 Sekunden	1 x alle 48 Sekunden, zeitgleich mit Aufblinken LED	Prüftaste drücken ———
Batterie schwach	schwach	alle 48 Sekunden (nach drücken Prüftaste)	aus für 24 Stunden (nach drücken Prüftaste)	Contitutousebase
	törung	aus für 24 Stunden (nach drücken Prüftaste)	aus für 24 Stunden (nach drücken Prüftaste)	Gerät tauschen, Hotline anrufen (s. unten) **
Normalbetrieb		alle 48 Sekunden		E-E-F
Funktionsprüfung		3 x hintereinander	3 x hintereinander, zeitgleich mit Aufblinken LED	
Zurückliegende Alarmierung		Doppelblinken alle 48 Sekunden		Prüftaste drücken

- \* Das Gerät ist dennoch mindestens 30 Tage lang weiterhin voll funktionsfähig.
- \*\* Teilen Sie bitte der Hotline mit, welches der oben genannten LED- und akustischen Signale Ihr Rauchmelder abgibt.

## Wartung

Es wird – falls vertraglich vereinbart – eine jährliche Wartung und Funktionsprüfung des Rauchmelders einschließlich Alarmprüfung durchgeführt. Dazu wird u. a. durch Drücken der Prüftaste der akustische Alarm ausgelöst.

## Täuschungsalarm

Baustaub und z.B. Wasser- oder Küchendämpfe können zu einem Täuschungsalarm (lauter Dauerwarnton) führen. Einen Täuschungsalarm schalten Sie durch Drücken der Prüftaste aus (siehe Stummschaltung). Sorgen Sie umgehend für eine gute Durchlüftung des Raumes. Sollte der Warnton trotzdem weiter ertönen, betätigen Sie erneut die Prüftaste.

#### **Fehlalarm**

Einen Fehlalarm (lauter Dauerwarnton ohne erkennbaren Grund) schalten Sie durch Drücken der Prüftaste aus. Im Wiederholungsfall rufen Sie bitte unsere Hotline an. Lässt sich ein Alarm nicht dauerhaft ausschalten, rufen Sie bitte die Hotline an. Wir stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Benachrichtigen Sie bitte bei einem Täuschungs- oder Fehlalarm auch vorsorglich Ihre Nachbarn, so dass nicht grundlos die Feuerwehr alarmiert wird.

#### Stummschaltung

Bei einem Täuschungs- oder Fehlalarm kann der Rauchmelder durch Drücken der Prüftaste für 10 Minuten stumm geschaltet werden.

BRUNATA-METRONA Rauchmelder-Info-Hotline: **201806 161616** 

(20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz; Mobil maximal 60 Cent/Anruf)

# BEDIENUNGSANLEITUNG & NUTZERINFORMATION Elektronischer Rauchmelder GENIUS H

## Verhalten im Brandfall

- Verlassen Sie sofort den Raum/das Gebäude.
- Wenn möglich, warnen Sie Mitbewohner.
- Schließen Sie auf Ihrem Weg nach draußen alle Türen, um eine schnelle Rauch- und Brandausbreitung zu verhindern.
- Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe des Bodens auf.

## A) Brand in der Wohnung



## B) Brand im Treppenhaus

Sollten Sie aus irgendeinem Grund den Raum/das Gebäude nicht verlassen können, so schließen Sie alle Türen, dichten alle Ritzen und Schlitze ab und machen Sie am Fenster auf sich aufmerksam.



## Sicherheitshinweise

- Rauchmelder nicht demontieren außer bei Renovierungen.
- Während der Renovierung Ihrer Wohnung bitte das Gerät (Melder und Sockel) entfernen und staubfrei in einer Plastiktüte lagern.
- Nach der Renovierung bitte umgehend an gleicher Stelle wieder montieren und eine Funktionsprüfung durchführen.
   Die Betriebsbereitschaft erfolgt mit dem Eindrehen des Rauchmelders in den Sockel.
- Die umlaufenden Öffnungen des Gerätes bitte nicht mit Farbe zustreichen, übertapezieren oder abkleben!
- Mindestabstand von 50 cm wenn möglich von allen Einrichtungsgegenständen zum Rauchmelder einhalten!
- Bei baulichen und/oder Nutzungsänderungen einzelner Räume informieren Sie bitte Ihren Vermieter/Ihre Hausverwaltung!
   Wenn z. B. innerhalb eines Schlafzimmers eine Teilung erfolgt bzw. ein Raumteiler eingebaut wird oder wenn das bisherige Wohnzimmer zum Schlaf- oder Kinderzimmer wird, sind zusätzliche Rauchmelder erforderlich!

# Eigenschaften Rauchmelder GENIUS H

- Fest eingebaute Batterie mit einer typischen Lebensdauer von 10 Jahren.
- Eine zurückliegende Alarmierung des Rauchmelders kann schnell erkannt und durch drücken der Prüftaste gelöscht (im Alarmspeicher) werden (siehe auch "Alle Betriebs- und Warnsignale im Überblick").
- Automatische Reduzierung der LED-Helligkeit in der Nacht durch die integrierte Echtzeituhr.
- Verschmutzungsprognose der Rauchmelder errechnet aus dem bisherigen Verschmutzungsgrad, wie lange er bei gleich bleibender Verschmutzung noch sicher betrieben werden kann.
- Stummschaltung bei einem Alarm kann der Rauchmelder durch Drücken der Prüftaste für 10 Minuten stumm geschaltet werden.

Eine ausführliche Montageanleitung der GENIUS Serie steht unter www.hekatron.de zum Download zur Verfügung.





# Nutzerinformation zum elektronischen Rauchmelder GENIUS H



Ihre Wohnung ist ausgestattet mit modernen elektronischen Rauchmeldern.

In dieser Information finden Sie wichtige Hinweise und Verhaltensregeln zum Gerät und seinen Funktionen.

## Montage

In Ihren Räumen wurden, wie vertraglich vereinbart, Rauchmelder nach den gültigen Regeln der Technik montiert. Die Anzahl und die Lage der Rauchmelder werden durch BRUNATA-METRONA erfasst, um das vollständige Auffinden aller Geräte bei der (wenn vertraglich vereinbart) jährlichen Sicht- und Funktionskontrolle sicherzustellen.

## **Funktion**

Ein Rauchmelder ist ein unabhängiges elektronisches Gerät, das die Fähigkeit besitzt, Rauchentwicklung festzustellen und einen lauten akustischen Alarm auszulösen (Warnton). Er warnt frühzeitig vor Brandrauch und Bränden, sodass die Bewohner kostbare Zeit gewinnen, um sich in Sicherheit zu bringen und Hilfe herbeizurufen.

# **Anzeigeleuchte**

Diese kleine Leuchte blinkt regelmäßig (alle 45 Sekunden) kurz auf und zeigt damit optisch die Funktionstüchtigkeit des Rauchmelders an.

#### Sicht- und Funktionskontrolle

Falls vertraglich vereinbart, führt BRUNATA-METRONA eine jährliche Sicht- und Funktionskontrolle durch. Dabei wird neben der Kontrolle der Raucheintrittsöffnung und der Überprüfung des Rauchmelders auf mechanische Beschädigungen auch die Alarmprüfung durchgeführt. Dazu wird über die Prüftaste des Rauchmelders der akustische Alarm (Warnton) ausgelöst.

# Sicherheitshinweise

Ein Rauchmelder ist ein raumbezogenes Sicherheitsgerät und darf deshalb nicht – außer bei einer Renovierung – demontiert werden. Während einer Renovierung Ihrer Wohnung entfernen Sie bitte das gesamte Gerät und lagern es staubfrei in einer Plastiktüte. Nach der Renovierung bitte umgehend an gleicher Stelle wieder montieren und eine Alarmprüfung durchführen. Nie die umlaufenden Öffnungen des Gerätes mit Farbe zustreichen oder übertapezieren!

## **Batterie**

Lässt die Spannung der Batterie vorzeitig nach, gibt der Rauchmelder alle 45 Sekunden einen kurzen Warnton ab. Diese Warnung erfolgt mindestens 30 Tage lang. In diesem Fall informieren Sie uns bitte.

## **Fehlalarm**

Wasserdämpfe, Baustaub beziehungsweise sehr starker Zigarettenrauch können zu einem Fehlalarm führen. Einen Fehlalarm (Dauerwarnton ohne erkennbaren Grund) schalten Sie durch Drücken der Prüftaste aus. Sorgen Sie umgehend für eine gute Durchlüftung des Raumes. Sollte der Warnton trotzdem weiter ertönen, betätigen Sie erneut die Prüftaste. Lässt sich der Fehlalarm nicht dauerhaft ausschalten, informieren Sie uns bitte. Bei einem Fehlalarm benachrichtigen Sie vorsorglich auch Ihre Nachbarn, sodass nicht grundlos die Feuerwehr informiert wird.

## Hotline

Bei dauerhaften Störungen oder nachlassender Batterie muss das Gerät gewartet werden. BRUNATA-METRONA ist über die 24-Stunden-Hotline immer für Sie erreichbar:

# Telefon 01805 63 53 37

(14 Cent/Minute aus dem deutschem Festnetz / Mobil maximal 42 Cent/Minute)

Internet: www.brunata-huerth.de

*i*